



TEMPORIZADOR PARA EXTERIORES RESISTENTE A LA INTEMPERIE

EL PROGRAMA SE REPITE CADA 24 HORAS

Botón Manual
Flchas indicadoras de encendido (verde)



PARA AJUSTAR EL TEMPORIZADOR: (CONSULTE LA ILUSTRACIÓN)

1. Coloque las flechas indicadoras de **encendido (verde)** y **apagado (roja)** en esfera indicando las horas de encendido y apagado deseadas.
2. Gire la esfera hacia la **DERECHA** hasta completar una o dos vueltas, de manera que la punta de la flecha esté alineada con la hora (AM o PM) que aparece en la ventana.
3. Encienda la lámpara o accesorio.
4. Enchufe el cordón prolongador, la lámpara o el accesorio en el receptáculo del temporizador y enchufe el cordón del temporizador a la toma de corriente de la pared, adecuado para "lugares húmedos", si se trata de una conexión en exteriores.

PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ENCENDIDO O APAGADO PREVIO,

Gire el botón manual a la izquierda hasta la posición de encendido o apagado deseada.

El temporizador seguirá la próxima operación automática.

EN CASO DE UNA FALLA ELECTRICA, REPROGRAME EL TEMPORIZADOR, (VEA EL PASO 2)

⚠ ADVERTENCIA Riesgo de descarga eléctrica

No permita que los niños operen el temporizador, la piscina o el spa, a menos que los supervisen atentamente en todo momento. Instale solo en un circuito CONECTADO A TIERRA de 120 V CA protegido con un GFCI. Pruebe regularmente la protección contra PÉRDIDA DE CONEXIÓN A TIERRA. Si no se restablece, NO USE la piscina o el spa. Comuníquese con un técnico de mantenimiento calificado. Siempre desconecte la electricidad antes de realizar mantenimiento al temporizador o al equipo que está conectado a él. NO SE DEBE USAR ESTE TEMPORIZADOR COMO UNA DESCONEXIÓN DE ENERGÍA. El temporizador debe estar instalado de manera vertical, por lo menos a 91 cm sobre el nivel del suelo y 1,5 m alejado del borde de la piscina o spa. El vataje de las lámparas o artefactos que se controlen no debe exceder la capacidad del temporizador.

MODELO: P1121 15 AMP (1800 VATIOS) RESISTENCIA;

15 AMP (1800 VATIOS) TUNGSTENO; MOTOR 15 FLA (90 LRA)-120 VOLTIOS 60 HZ.

INTERMATIC INCORPORATED

HECHO EN MÉXICO

154--01982-REV C