



INSTRUCCIONES PARA EL PROPIETARIO / INSTALADOR

IMPORTANTE: ESTE TEMPORIZADOR CON TODOS LOS REQUISITOS DEL CODIGO DE ELECTRICIDAD NACIONAL Y LOCAL.

PROGRAMA:

1. Programe la primera zona de riego introduciendo el diente dorado en la ranura sobre la esfera amarilla en la hora de encendido deseada. Por cada 12 minutos adicionales de hora de riego añada un diente sin saltar ninguna ranura.

NOTA:

El diente plateado ubicado en la posición de Medianoche solamente gira la rueda del anulador; no activa ninguna hora de encendido.

2. Para cambiar zonas, deje una ranura libre por cada 12 minutos de hora de apagado. Deberá dejarse por lo menos un espacio libre luego de cada hora de encendido (diente o dientes dorados), para cambiar las zonas.
3. Repita los pasos 1 y 2 hasta que todas las zonas de riego hayan sido programadas. Se pueden establecer múltiples programas.
4. Programe la hora del día. Gire la esfera amarilla EN EL SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ hasta que la hora correcta se encuentre alineada con la aguja plateado del reloj. NO gire la aguja plateada del reloj.
5. Para anular los días: Todos los dientes de la rueda negra del anulador deberán encontrarse hacia arriba (tírelos de la rueda del anulador) para la operación diaria. Presione los dientes hacia adentro para los días en que NO operará. Gire la rueda EN EL SENTIDO CONTRARIO AL DE LAS AGUJAS DEL RELOJ hasta que el día de hoy se encuentre alineado con la flecha "14".
6. COLOQUE EL INTERRUPTOR SELECTOR EN AUTO: Este interruptor puede utilizarse para ENCENDER el sistema y comenzar una operación manual o para APAGAR el sistema y anular el programa a fin de evitar rociadas, según se desee, sin afectar el programa.

AVERIAS

DESCONECTE LA CORRIENTE EN EL DISYUNTOR AUTOMATICO DE SEGURIDAD ANTES DE LLEVAR A CABO LA REVISION

PROBLEMA	POSIBLE (S) CAUSA (S)	SOLUCION (ES)
El agua permanece encendida:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Todos los modelos - Revise el interruptor selector - debe encontrarse en la posición AUTO. 2. Todos los modelos - No se dejó espacio libre en la esfera amarilla. Observe que los espacios libres permiten una operación de apagado. 	<p>Coloque el interruptor selector en la posición AUTO.</p> <p>Asegúrese de que se deje por lo menos un espacio libre en la esfera amarilla entre cada zona de riego.</p>
El agua permanece aguada:	<ol style="list-style-type: none"> 1. El temporizador no se encuentra recibiendo corriente. 2. El interruptor selector se encuentra en la posición APAGADO. 3. Los dientes de la rueda del anulador no se encuentran hacia arriba para la operación. 4. El diente dorado de la esfera amarilla no se encuentran hacia abajo para la operación. 	<p>Revise el disyuntor automático de seguridad para asegurarse de que el panel del disyuntor ha sido encendido nuevamente. En caso de duda, revise la corriente en el temporizador con un voltímetro.</p> <p>Coloque el interruptor selector en las posiciones AUTO o ENCENDIDO.</p> <p>/asegúrese de que los dientes de la rueda del anulador se encuentren hacia arriba para los días de riego deseados.</p> <p>Asegúrese de que los dientes dorados en la esfera amarilla se encuentren hacia abajo para la operación en las horas de riego deseadas.</p>
No cambia las zonas:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Blank space has not been left on yellow dial to allow valve to switch from one to zone. 	<p>Asegúrese de que se deje por lo menos un espacio libre en la esfera amarilla cuando se desea cambiar la zona.</p>
No anula los días:	<ol style="list-style-type: none"> 1. No se ha dejado espacio libre en la esfera amarilla para permitir que la válvula cambie de una zona a otra. 2. El diente plateado de la esfera amarilla falta o no se encuentra hacia abajo. 	<p>Asegúrese de presionar el o los dientes hacia abajo para los días de anulación de riego seleccionados.</p> <p>Asegúrese de que el diente plateado se encuentre ubicado en la esfera amarilla hacia abajo.</p>

ENCIENDA NUEVAMENTE EL DISYUNTOR AUTOMATICO DE SEGURIDAD LUEGO DE HABER LLEVADO A CABO LA REVISION

INTERMATIC INCORPORATED
 SPRING GROVE, ILLINOIS 60081-9698

158TS13321