



Modelo EH10MX TEMPORIZADOR ELECTRONICO DE 7 DIAS

FAVOR DE LEER LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES.

SUMINISTRO DE TEMPORIZADOR

120 V~ 50/60Hz 1.0W

TENSIÓN NOMINAL DEL INTERRUPTOR @ 60 Hz

- 30 A IND/RES @ 240V~ 1HP (745.7W) @ 120V~
- 5A "T" @ 120 V~

NOTA: Presione reconfigurar antes de la programación inicial.



TAMANO MINIMO DEL ALAMBRE DE COBRE (A)	CARGA MAX (A)	TEMP. MIN. DE AISLAMIENTO (°C)	CARGA DE MOTOR MAX DE AISLAMIENTO 75 °C (HP)	
			120 V~	240 V~
14	15	60	373	1 491
12	20	60	746	1 864.33
10	30	60	1 491	2 237.1
8	40	75	-	3 728.5

- 1. CONFIGURE EL RELOJ (o cambie la hora)** Selector de modo en el modo CONFIGURAR HORA.
 - Presione DÍA para seleccionar el día actual.
 - Presione HORA para seleccionar la hora actual (AM o PM).
 - Presione MINUTO para terminar de seleccionar la hora actual (Selector de modo para ACTIVAR).
- 2. CONFIGURAR HORAS DEL INTERRUPTOR PARA ACTIVAR/DESACTIVAR** Selector de modo en el modo PROG.
 - Repetir los tres pasos para CONFIGURAR RELOJ para seleccionar el día y la hora de encendido. Nota: Estos pasos se deben repetir para todos los puntos de configuración.
 - Presione ACTIVAR/DESACTIVAR-EVENTO para configurar la hora para la primera operación de ACTIVACIÓN (y para avanzar a la programación de la primera DESACTIVACIÓN).
 - Repita los pasos anteriores para la primera hora de DESACTIVACIÓN, y las operaciones de ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN adicionales para el mismo periodo del día 0
 - Presione el botón DÍA para cambiar a un periodo de programa diferente.
 - Repita el procedimiento anterior hasta que estén configuradas todas las hora de ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN.
- 3. REVISAR PROGRAMA** Selector de modo en el modo PROG
 - Presione EVENTO para avanzar la pantalla a los eventos de ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN programados.
 - Para hacer un cambio de programa, presione los botones de DÍA, HORA o MINUTO para cambiar el día o la hora.
 - Para borrar un evento, presione el botón EVENTO hasta que se despliegue el evento a borrar. Luego presione el botón DÍA hasta que aparezca "-:--".
- 4. ENCENDIDO AUTOMÁTICO O MANUAL**
 - El interruptor de tres posiciones debe estar en el modo EJECUTAR.
 - Use AUTO para el control de carga automática.
 - Use MAN para anular el programa en forma temporal.

IMPORTADOR: INTERMATIC MEXICANA S. DE R.L. DE C.V.
AV. DON MANUEL TALAMAS CAMANDARI 405
PARQUE INDUSTRIAL INDEPENDENCIA I
CD. JUAREZ, CHIH. MEXICO C.P. 32575
TEL: 656 2953950 R.F.C. IME120830822
www.intermatic.com