



Modelo EH40MX TEMPORIZADOR ELECTRONICO DE 7 DIAS

FAVOR DE LEER LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES.


SUMINISTRO DE TEMPORIZADOR

240 V~ 50/60Hz 3.0W

TENSIÓN NOMINAL DEL INTERRUPTOR @ 60 Hz

- 30 A IND/RES @ 240V~ 1 1/2HP (1 119W) @ 240V~
- 5A "T" @ 240 V~

NOTA: Presione reconfigurar antes de la programación inicial.



1. CONFIGURE EL RELOJ (o cambie la hora) Selector de modo en el modo CONFIGURAR HORA.

- Presione DÍA para seleccionar el día actual.
- Presione HORA para seleccionar la hora actual (AM o PM).
- Presione MINUTO para terminar de seleccionar la hora actual (Selector de modo para ACTIVAR).

2. CONFIGURAR HORAS DEL INTERRUPTOR PARA ACTIVAR/DESACTIVAR

Selector de modo en el modo PROG.

- Repetir los tres pasos para CONFIGURAR RELOJ para seleccionar el día y la hora de encendido. Nota: Estos pasos se deben repetir para todos los puntos de configuración.
- Presione ACTIVAR/DESACTIVAR-EVENTO para configurar la hora para la primera operación de ACTIVACIÓN (y para avanzar a la programación de la primera DESACTIVACIÓN).
- Repita los pasos anteriores para la primera hora de DESACTIVACIÓN, y las operaciones de ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN adicionales para el mismo periodo del día 0
- Presione el botón DÍA para cambiar a un periodo de programa diferente.
- Repita el procedimiento anterior hasta que estén configuradas todas las hora de ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN.

3. REVISAR PROGRAMA Selector de modo en el modo PROG

- Presione EVENTO para avanzar la pantalla a los eventos de ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN programados.
- Para hacer un cambio de programa, presione los botones de DÍA, HORA o MINUTO para cambiar el día o la hora.
- Para borrar un evento, presione el botón EVENTO hasta que se despliegue el evento a borrar. Luego presione el botón DÍA hasta que aparezca "-:--".

4. ENCENDIDO AUTOMÁTICO O MANUAL

- El interruptor de tres posiciones debe estar en el modo EJECUTAR.
- Use AUTO para el control de carga automática.
- Use MAN para anular el programa en forma temporal.

IMPORTADOR: INTERMATIC MEXICANA S. DE R.L. DE C.V.
AV. DON MANUEL TALAMAS CAMANDARI 405
PARQUE INDUSTRIAL INDEPENDENCIA I
CD. JUAREZ, CHIH. MEXICO C.P. 32575
TEL: 656 2953950 R.F.C. IME120830822
www.intermatic.com