



Minuterie portable de qualité industrielle pour piscine et spa

Modèle P1131

Manuel
d'utilisation



Caractéristiques électriques

20 A (2400 Watts) résistive

Moteur 1 HP (16 FLA, 96 LRA)

120 V. 60 Hz



Deux Conducteurs
et Terre Fiche et prise
à verrou tournant.

Félicitations !

Vous avez le bon choix en achetant une minuterie pour piscine et spa qui offre à la fois confort d'utilisation et économies d'énergie et peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur.

Sauvegardez ces instructions de sécurité importantes.

! AVERTISSEMENT Risque de choc électrique

- Ne pas laisser les enfants faire fonctionner la minuterie, la piscine/ ou le spa à moins qu'ils ne soient en permanence sous une étroite surveillance.
- Installer uniquement sur un circuit de 120 V c.a. AVEC TERRE protégé par un disjoncteur différentiel (GFCI).
- Tester régulièrement le dispositif de protection CONTRE LES DÉFAUTS DE TERRE. S'il ne réussit pas à se réinitialiser, NE PAS UTILISER la piscine ou le spa! Communiquer avec un technicien en entretien et en réparation agréé.
- Toujours déconnecter l'électricité avant d'intervenir sur cette minuterie ou sur le matériel qui y est connecté. CETTE MINUTERIE NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉE COMME ALIMENTATION ÉLECTRIQUE.
- La minuterie doit être posée verticalement à 0,9 m au moins au-dessus du niveau du sol et à 1,5 m au moins du bord de la piscine ou du spa.
- La matériel raccordé à cette minuterie ne doit pas dépasser la capacité de la minuterie.
- N'utiliser la minuterie que conformément à l'emploi pour lequel elle a été conçue dont vous trouverez les informations dans ce guide.

Le couvercle de protection doit toujours être en place.

Guide de dépannage

Symptôme	Cause(s)	Action correctrice
Pas d'alimentation à la prise de la minuterie	<ul style="list-style-type: none">• Pas d'alimentation vers la minuterie• Minuterie défectueuse	Vérifier le disjoncteur sur le panneau. Remplacer la minuterie
La minuterie tarde	• L'alimentation à la minuterie n'est pas continue	Vérifier le circuit de dérivation auquel la minuterie est branchée.
La prise de la minuterie est toujours sous tension.	<ul style="list-style-type: none">• Il n'y a pas de déclencheur réglé sur OFF (Arrêt)• Minuterie défectueuse	Vérifier le fonctionnement de la minuterie Remplacer la minuterie

Réglage de la minuterie

1. Placer les déclencheurs ON (Marche, vert) et OFF (Arrêt, rouge) sur les heures souhaitées (Fig. 1) en veillant à ce que les déclencheurs soient correctement logés dans la surface du cadran et qu'il y ait au moins un espace entre les déclencheurs ON et OFF (Fig. 2).
2. Tourner le cadran dans le sens horaire d'un ou de plusieurs tours complets jusqu'à ce que l'heure du jour se trouve près de la flèche dans le centre du cadran (Fig 3).
3. Brancher la pompe dans la prise de la minuterie et le cordon de la minuterie dans une prise d'alimentation. Si la minuterie est utilisée à l'extérieur, les prises doivent être adaptées aux emplacements humides.



Fig. 1





Fig. 2



Fig. 3



Fonctionnement avec Marche et Arrêt prématurés

Tourner le bouton dans le sens anti-horaire sur la position ON ou OFF souhaitée. La minuterie s'enclenchera automatiquement à la prochaine programmation.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Si, au cours de la période indiquée, ce dispositif présente une défectuosité de matériel ou de fabrication, Intermatic Incorporated s'engage à le réparer ou le remplacer, à sa seule discrétion, sans frais. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur original et elle est inaccessible. Cette garantie ne s'applique pas : (a) aux dommages au dispositif causés par un accident, une chute ou une mauvaise manipulation, une catastrophe naturelle ou une utilisation négligente ; (b) aux dispositifs soumis à des réparations non autorisées, qui ont été ouverts, démontés ou modifiés de quelque manière ; (c) aux dispositifs qui n'ont pas été utilisés selon les directives ; (d) aux dommages dépassant le coût du produit ; (e) aux lampes scellées et/ou aux ampoules, aux DEL et aux piles ; (f) à la finition de l'une des parties du dispositif, telle que la surface ou les caractéristiques de résistance aux intempéries, ce qui est considéré comme de l'usure normale ; (g) aux dommages causés par le transport, aux coûts d'installation initiale, aux coûts de démontage ou de remontage.

INTERMATIC INCORPORATED NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS. CERTAINS ÉTATS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DE DOMMAGES ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS. DANS CE CAS, LES LIMITES CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS. CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LA GARANTIE DE COMMERCIALISATION ET LA GARANTIE DE CONFORMITÉ À UNE FIN PRÉVUE, SONT PAR LA PRÉSENTE MODIFIÉES POUR EXISTER UNIQUEMENT TELLES QUE COMPRISES DANS LA GARANTIE LIMITÉE, ET AURONT LA MÊME DURÉE QUE LA PÉRIODE DE GARANTIE DÉCLARÉE CI-DESSUS. CERTAINS ÉTATS N'ACCEPTENT PAS DE LIMITES SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE. DANS CE CAS, LA LIMITÉ PEUT NE PAS VOUS CONCERNER.

Le service de garantie est disponible soit (a) par retour du produit au vendeur auprès duquel le dispositif a été acheté soit (b) en remplissant le formulaire de réclamation sur le site Web www.intermatic.com. Cette garantie est accordée par : Intermatic Incorporated / 7777 Winn Rd., Spring Grove, Illinois 60081-9698 / 815-675-7000
<http://www.intermatic.com>

À propos d'Intermatic Incorporated

Intermatic Incorporated est le fabricant le plus important au monde de minuterie. Depuis plus de 50 ans, nous fabriquons des minuteries de qualité et nous espérons que ce produit remplira les fonctions pour lesquelles il a été créé, c'est-à-dire que vous le trouverez convivial, utile et qu'il vous fournira la tranquillité d'esprit que vous recherchez pour plusieurs années à venir. Pour toute question sur votre minuterie portable de piscine ou de spa ou pour toute information sur notre (système d'éclairage de jardin à basse tension) ou produits domotiques et systèmes de protection pour la maison, veuillez nous appeler ou nous écrire à www.intermatic.com

INTERMATIC INCORPORATED

7777 Winn Road, Spring Grove, IL 60081-9698